

BLATNÍK FORCE NA PŘEDNÍ VIDLICI, PLAST, ČERNÝ

Blatník FORCE na přední vidlici je skvělou ochranou mechanismu vidlice před nežádoucím znečištěním.

Upevnění blatníku na vidlici:

- 1) Proveďte elektropásky otvory v blatníku, viz obrázky níže
- 2) Ohněte blatník a nasuňte do požadované pozice
- 3) Volně uchyťte blatník pomocí elektropásek za svorku vidlice, až po té za její sloupky
- 4) Vycentrujte pozici blatníku a elektropásky definitivně a pevně dotáhněte ke svorce vidlice
- 5) Natočením patek blatníku docílíte požadovaného ohybu blatníku, pak pevně dotáhněte ke sloupkům vidlice
- 6) Odstrihněte všechny přebývající elektropásky
- 7) Na závěr potáhněte blatník směrem vzhůru, tak aby lícoval se svorkou vidlice

UPOZORNĚNÍ:

Elektropásky musí být utaženy pevně, aby nedošlo k uvolnění blatníku a nedošlo tak např. poškození laku kola atp.

MUDGUARD FORCE FRONT FORK, PLASTIC, BLACK

The front FORCE mudguard is an awesome protection of front fork system against non wanted dirt.

Fitting to the front fork:

- 1) Use zip ties to insert them thru all holes
- 2) Bend and slide the mudguard to demanded position
- 3) Loosely fasten up the top zip ties around the fork brace first than the legs
- 4) Centralise and then tighten up the top zip ties real tight so it won't move
- 5) Rotate the bottom arms until you get the desired angle and then tighten
- 6) Cut off any excess from zip ties and rotate them to cover the holes
- 7) Finally push up the arms to shove the guard up towards the fork brace

IMPORTANT:

Zip ties must be tighten to prevent movement failure to do so may cause damage to paint.

