



## Návod použití Měrka opotřebení řetězu

- Dlouhý úsek měření
- Vysoká přesnost
- Pro všechny běžné řetězy s roztečí 1/2" s průměrem válečku 7.75 mm


1. Roztáhněte měрку opotřebení řetězu.




2. Umístěte jednu stranu měrky tak, aby řádně dosedla na váleček řetězu po jeho obvodu (Pos. A).



3. Nadzvedněte střed měrky (B) tak, aby druhá strana měrky (C) řádně dosedla na váleček řetězu po jeho obvodu.




4. Pokud měrka doléhá na válečky řetězu, musí být řetěz vyměněn.




## Operating Instructions Chain wear Indicator

- Great range
- Higher precision
- For 1/2" chains with a roller diameter 7.75 mm


1. Elongate the chain wear indicator.



2. Place the indicator with one blade on the roller diameter (Pos. A).



3. Lift the center of the indicator (B) until the blade (C) slides into the roller diameter.



4. If the elongated indicator rest on the rolls, the chain must be changed.

